Курс I Семестр 2

Предмет «Эксплуатация ПЭВМ».

Лабораторная работа №2

Тема: «Конфигурирование BIOS»

Задачи для практической части:

- 1. Научиться осуществлять вход в программу конфигурирования CMOS;
- 2. Ознакомится с основными пунктами меню конфигурирования CMOS;
- 3. Разобраться какие устройства на системной плате и внешние устройства могут быть сконфигурированы с помощью данного меню настройки;
- 4. Найти где находятся настройки даты и текущего системного времени;
- 5. Научится выходить из меню конфигурирования с сохранением и без сохранения настроек.

Введение

Немаловажным этапом отладки собранного компьютера является настройка параметров BIOS системной платы - от этого может зависеть не только стабильность работы, но и производительность ПК. Системная плата представляет собой сложнейшее устройство. И для того, чтобы все ее компоненты работали правильно и слаженно, необходима специальная программа (так называемая микропрограмма, или прошивка), контролирующая обмен данными между компонентами, а также вводом-выводом данных в систему и из системы. Основной частью этой программы является BIOS (от англ. Basic Input-Output System - базовая система ввода-вывода).

BIOS (англ. basic input/output system — «базовая система ввода-вывода») — это часть системного программного обеспечения в виде микропрограмм, которая нужна для предоставления операционной системе API доступа к аппаратуре компьютера и подключенным к нему устройствам.

После нажатия кнопки Power источник питания выполняет самотестирование. Если все напряжения соответствуют номинальным, источник питания спустя 0,1...0,5 с выдаёт на материнскую плату сигнал PowerGood, а специальный триггер, вырабатывающий сигнал RESET, получив его, снимает сигнал сброса с соответствующего входа микропроцессора. Микропроцессор начинает работу в реальном режиме и в течение примерно 7 циклов синхронизации приступает к выполнению инструкции, считываемой из ROM BIOS. Последовательно выполняя команды, процессор реализует функцию начального самотестирования POST (Power-On Self Test). На данном этапе тестируются процессор, память и системные средства ввода/вывода, а также производится конфигурирование программно-управляемых аппаратных средств материнской платы:

- Тестирование процессора;
- Копирование BIOS в оперативную память и проверка контрольных сумм BIOS;
- Проверка регенерации памяти и тестирование 64 Кбайт нижней памяти;
- Настройка чипсета;
- Поиск и настройка видеоадаптера (видеокарты) именно в этот момент на экране монитора появляются первые сообщения;
- Полное тестирование оперативной памяти;
- Тестирование клавиатуры и других устройств ввода-вывода;
- Проверка контрольной суммы СМОЅ и состояния батарейки;
- Инициализация СОМ и LPT-портов;

- Распределение системных ресурсов;
- Инициализация носителей, с которых производится загрузка компьютера: жёсткий диск, USB-накопители, CD-ROM, загрузка с сетевой платы по технологии РХЕ и т. д.;
- Если загрузка с первого носителя не удалась, BIOS пробует второй по списку, и т. д.

Часть конфигурирования выполняется однозначно, другая часть может определяться положением джамперов (перемычек или переключателей) системной платы, но ряд параметров возможно (а иногда и необходимо) устанавливать пользователю. Для этих целей служит утилита Setup, встроенная в код BIOS. Параметры конфигурирования, установленные с помощью этой утилиты, запоминаются в энергозависимой памяти, питаемой от миниатюрной батарейки, размещённой на материнской плате. Часть из них всегда хранится в традиционной СМОS Memory, объединённой с часами и календарём RTC (Real Time Clock). Другая часть (в зависимости от фирмы-производителя) может помещаться и в энергонезависимую память.

Питание CMOS-памяти

CMOS-память — энергозависимая память, питание которой осуществляется литиевой батарейкой CR2032(стандартно устанавливаемая производителями плат) с характеристиками 210-230 mAh 3 V 20 x 3,2 мм, толщина 3,1 мм.

. Если батарейка разрядится (напряжение меньше 3В), то настройки, хранящиеся в CMOS, сбрасываются и при загрузке компьютер выдаёт ошибку "CMOS Checksum Error".



Сброс настроек CMOS-памяти (Clear CMOS)

Предварительно: Выключить компьютер и отключить от сети ~220В.

Перемычка Clear_CMOS располагается на системной плате рядом с батарейкой, питающей CMOS-память. Она по умолчанию стоит в положении 1-2. Для обнуления BIOS Setup необходимо переставить перемычку(jumper) в положение 2-3 примерно на 15 секунд .



K8N8X-LA Clear RTC RAM





ВНИМАНИЕ! Все последующие действия должны выполняться обдуманно с пониманием того, что вы собираетесь сделать!

- 2. Читая материал методического пособия на одном компьютере, выполнить следующие действия в меню конфигурирования BIOS на соседнем компьютере:
- зайти в меню конфигурирования
- определить версию BIOS и его производителя
- изучить интерфейс меню конфигурирования, "горячие" клавиши управления и навигации
- внимательно изучить какие параметры и устройства конфигурируются в пункте меню "Standard CMOS Options"
- посмотреть какие винчестеры определены системой, где в настройках прописано какой FDD установлен
- определить в случае каких ошибок будет остановлена загрузка
- найти в каком разделе происходит настройка параметров оперативной памяти
- определить какие интерфейсы взаимодействия с внешними устройствами поддерживаются данной материнской платой
- определить какие еще настройки присутствуют в меню конфигурирования и что они позволяют настроить или диагностировать
- выйти из меню конфигурирования без сохранения сделанных Вами настроек.

Вход в BIOS (CMOS) Setup Utility

Для того, что бы запустить программу настройки BIOS необходимо во время проведения процедуры первоначального тестирования ПК нажать определенную клавишу или их сочетание. В подавляющем большинстве случаев в настольных компьютерах для входа в BIOS Setup используется клавиша Del, реже F1 или F2. В ноутбуках наоборот, наиболее часто для этих целей задействуются функциональные клавиши (F1, F2, F11, F12).



AMIBIOS(C)2007 American Megatrends, Inc. ASUS P5KPL ACPI BIOS Revision 0603 CPU : Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz Speed : 2.51 GHz Count : 2

Press DEL to run Setup Press F8 for BBS POPUP DDR2-667 in Dual-Channel Interleaved Mode Initializing USB Controllers .. Done. 3584MB OK Узнать точно, какие из клавиш используются для запуска BIOS Setup можно из инструкции к компьютеру или системной плате. Так же в некоторых случаях во время прохождения процедуры POST на экран монитора выводится подсказка, о том какую клавишу необходимо нажать для входа в настройки.

```
Award Modular BIOS v6.00PC
Copyright (C) 1984-2011, Award Software, Inc.
Z68XP-UD5 F6
Main Processor : Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU 4.50GHz(100x45)
<CPUID:000206A7 Patch ID:00000025>
Memory Testing : 16302MB OK + 66M shared memory
Memory Frequency 2132MHz
Detecting IDE drives ...
Detecting IDE drives ...
Detecting IDE drives ...
```

Помимо необходимости знать нужную клавишу, для попадания в BIOS Setup, не менее важно выбрать правильный момент ее нажатия. Чтобы не опоздать, лучше сразу после начала загрузки ПК многократно нажимать клавишу входа. В большинстве случаев такой способ гарантировано обеспечивает запуск настроек BIOS.

Интерфейс BIOS (CMOS) Setup Utility

Программа CMOS Setup имеет простой псевдографический интерфейс, управление осуществляется с помощью клавиатуры.

В общем случае интерфейс BIOS Setup бывает двух типов: с расположением главного меню в два столбца или горизонтально. Понять какой тип перед вами можно сразу после входа в программу и открытия ее главного окна.

CMOS Setup Utility - Copyright	(C) 1984-2011 Award Software	
▶ MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)	Load Fail-Safe Defaults	
Standard CMOS Features	Load Optimized Defaults	
Advanced BIOS Features	Set Supervisor Password	
Integrated Peripherals	Set User Password	
▶ Power Management Setup	Save & Exit Setup	
▶ PC Health Status	Exit Without Saving	
Esc : Quit ↑↓→←: Selec F8 : Q-Flash F10 : Save 6	t Item F11 : Save CMOS to BIOS & Exit Setup F12 : Load CMOS from BIOS	
Change CPU's Clock & Voltage		

В первом случае вы увидите на синем фоне список разделов, размещенных в два столбца. Такой вариант характерен для версий BIOS, разработанных компанией Phoenix Technologies (AwardBIOS, Award Modular BIOS,).

Advanced Deven	BIOS SETUP UTILITY	
nath Havancea Power	BUUL EXIL	
System Time System Date Legacy Diskette A Language Primary IDE Master Primary IDE Slave Secondary IDE Master Secondary IDE Slave Third IDE Master Fourth IDE Master IDE Configuration System Information	<pre>[11:10:19] [Thu 03/27/2003] [1.44M, 3.5 in] [English] : [ST320413A] : [ASUS CD-S340] : [Not Detected] : [Not Detected] : [Not Detected] : [Not Detected] : [Not Detected]</pre>	Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field. Use [+] or [-] to Configure system Time.
	-14 100E 2000 America M	

Во втором случае появится окно с серым фоном, в котором меню с основными разделами будет размещаться сверху экрана, в виде синей горизонтальной полоски. Такой интерфейс меню конфигурирования BIOS имеют разработки компании American Megatrends (AMIBIOS,

Aptio AMIBIOS), использующихся в материнских платах ASUS, Intel, ASRock и некоторых других.

Несмотря на различия в интерфейсе оба варианта BIOS Setup имеют схожие разделы. Рассмотрим структуру окон программы в обоих случаях.

В верхней части экрана вы всегда найдете название текущего раздела (в случае с горизонтальным меню название подсвечивается) или подраздела.

CMOS Setup Utility - Copyr S	ight (C) 1985-2005, Amer tandard CMOS Features	ican Megatrends, Inc. Название раздела
Date(MM:DD:YY) Time(HH:MM:SS) > IDE Primary Master > IDE Primary Slave > SATA1 > SATA2 > SATA2	[Tue 01/06/2009] [14:43:37] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected]	Help Item Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field. Use [+] or [-] to
 SATA3 SATA4 SATA5 E-SATA Floppy Drive A 	[Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [Not Installed]	configure system Date. Справочная информация
нота on ▶ System Information Список параметров	IHIT Errori [Press Enter] и подразделов	Клавиши управления
1↓↔:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F8:Fail-Safe Defaults - F6:Optimized Defaults		

Основную часть экрана занимает область, в которой размещается список подразделов (обозначаются треугольными стрелками) и параметров выбранного раздела. Справа от наименования параметров располагаются их значения. При этом стоит учесть, что если параметр выделен бледным цветом (голубым или светло-серым), то он либо имеет статус «только для чтения» и несет исключительно информационный характер, либо для его редактирования необходимо изменить другой, связанный с ним параметр.



Правую часть экрана обычно занимает столбец, в котором выводится краткая справочная информация по выделенному параметру или подразделу, а так же подсказки по возможным действиям и использованию клавиш управления (American Megatrends). В программе настройки BIOS с синим фоном, подсказка по использованию функциональных клавиш располагается обычно в нижней части экрана.

Как видите, не смотря на разное цветовое оформление и небольшие различия в расположении на экране рабочих элементов, по своей сути оба интерфейса очень похожи, и преподносят информацию пользователям практически одинаковым образом. Именно поэтому приемы работы с параметрами BIOS в обоих случаях практически одинаковы.

Для навигации по меню и выбора нужных параметров, подразделов или разделов используются клавиши со стрелками, а для их открытия – клавиша «Ввод» («Enter»). За возврат к предыдущему экрану и выход из текущих настроек отвечает клавиша «ESC». Так же при помощи этой клавиши можно выйти из BIOS Setup без внесения изменений в настройки, нажав ее в главном меню. Помимо этого неизменными являются функции клавиш «F1», вызывающей справку и «F10», инициализирующей выход из BIOS Setup, из любого места программы с сохранением сделанных изменений. Клавиши «PageUP»/«PageDown» или «+»/«-» традиционно используются для последовательного перебора доступных значений изменяемых параметров.

Кроме вышеперечисленных клавиш, для работы с настройками BIOS могут использоваться и другие функциональные клавиши («F2» - «F9», «F11», «F12»), но их назначение в зависимости от модели платы и ее производителя, может отличаться. Впрочем, что бы понять, за что каждая из них отвечает, несложно. Достаточно обратиться к подсказкам, возникающим на экране или полистать руководство к системной плате.

Основные разделы BIOS Setup с колоночным главным меню (AWARD)

Каждая модель материнской платы во многих случаях имеет свой уникальный набор настраиваемых параметров, но при этом названия и тематическая направленность основных

разделов BIOS Setup обычно остаются неизменными.

Standard CMOS Futures

В данном разделе находятся основные (стандартные) настройки компьютера, к которым относятся: установка системных даты и времени (*Date, Time*), параметры дисковых накопителей (*IDE Channel, SATA Channel*), а так же различная информация о системе (сведения об установленном процессоре, количестве оперативной памяти и другие).

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2011 Award Software Standard CMOS Features		
Date (mm:dd:yy) Time (bb:mm:see)	Sun, Feb 16 2014	Item Help
► IDE Channel 0 Master	[None]	Menu Level 🕨
 IDE Channel Ø Slave IDE Channel 1 Master IDE Channel 1 Slave 	[None] [None] [None]	Change the day, month, year
 IDE Channel 2 Master IDE Channel 3 Master 	[None] [None]	≺Heek> Sun. to Sat.
Halt On	[All , But Keyboard]	<month></month> Jan. to Dec.
Base Memory	640K	
Extended Memory	16301M	<day></day>
Total Memory	16310M	1 to 31 (or maximum allowed in the month)
		<year></year> 2000 to 2099
↑↓→+ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults		

Advanced BIOS Features

Этот раздел содержит расширенные настройки BIOS. К наиболее распространенным из них можно отнести:

- Управление кэш-памятью центрального процессора
- Параметры, связанные с нюансами загрузки компьютера. Например, здесь можно включить/отключить режим NumLock, режим ускоренной загрузки (*Quick Boot*), а так же показ логотипа производителя платы во время проведения процедуры самотестирования (*Full Screen LOGO Show*).
- Выбор последовательности опроса загрузочных устройств (*First/Second/Third Boot Device*). Еще одна самая востребованная функция в BIOS Setup, наряду с установкой даты и времени.
- Включение/отключение технологии самоконтроля жесткого диска S.M.A.R.T.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2011 Award Software Advanced BIOS Features		
 Hard Disk Boot Priority [Press Enter] Quick Boot Enabled] EFI CD/DVD Boot Option [Auto] First Boot Device [Hard Disk] Second Boot Device [Disabled] Third Boot Device [Disabled] Password Check [Setup] HDD S.M.A.R.T. Capability [Disabled] Limit CPUID Max. to 3 [Disabled] No-Execute Memory Protect [Enabled] Delay For HDD (Secs) [0] Full Screen LOGO Show [Disabled] Init Display First [PCI] Onboard VGA [Auto] On-Chip Frame Buffer Size [64MB+2MB for GTI] 	Item Help Menu Level ► Select Hard Disk Boot Device Priority.	
↑↓++:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Sav F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults I	ve ESC:Exit F1:General Help F7:Optimized Defaults	

Обратите внимание, что в зависимости от производителя материнской платы и её конкретной модели(версии) набор настроек в данном разделе может варьироваться, отличаться от рассмотриваемого!

Advanced Chipset Features

В этом разделе описываются настройки чипсета, установленного в системную плату, вследствие чего набор параметров здесь напрямую зависит от его типа и модификации. В большинстве случаев здесь собраны опции, отвечающие за работу оперативной памяти (регулировка частоты и таймингов), шины обмена данными между процессором и O3У, графической шины AGP/PCI-E и видеоадаптера.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Advanced Chipset Features		
DRAM Clock/Drive Control AGP & P2P Bridge Control	Press Enter	Item Help
 CPU & PCI Bus Control HALT Command Detect System BIOS Cacheable Video RAM Cacheable Intruder Detection 	Press Enter Disabled Disabled Disabled Disabled	Menu Level 🕨
<pre> fl++:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F2:Item Help F5:Previous Values F6:Setup Defaults F7:Turbo Defaults</pre>		

Следует отметить, что в некоторых ситуациях именно с помощью изменения параметров этого раздела можно повысить скорость работы компьютера.

Integrated Peripherals

Данный раздел содержит параметры, отвечающие за работу, интегрированных в материнскую плату, периферийных устройств, таки как: контроллеры жестких дисков, USB-портов, звуковых и сетевых адаптеров, и прочих.

I1	ntegrated Peripherals	
eXtreme Hard Drive (XHD)	[Disabled]	Item Help
PCH SATA Control Mode	[AHCI]	
OROM UI and Banner	[Enabled]	Menu Level 🕨
SATA Port0-3 Native Mode	[Enabled]	
USB Controllers	[Enabled]	
USB Legacy Function	[Enabled]	
USB Storage Function	[Enabled]	그는 것을 문제하셨는 것으로 하나 다
Azalia Codec	[Disabled]	·····································
Onboard H/W 1394	[Enabled]	
Onboard H/W LAN	[Enabled]	
► SMART LAN	[Press Enter]	
Onboard LAN Boot ROM	[Disabled]	
Onboard USB3.0 Controller	[Enabled]	
eSATA3 Controller	[Disabled]	
x eSATA3 Ctrl Mode	IDE	
x eSATA3 Transaction Mode	Fw Mode	
eSATA3 RAID Configuration	[Press Enter]	
x SATA3 Firmware Selection	Auto	
↑↓++:Move Enter:Select +/-, F5:Previous Values F6:	/PU/PD:Value F10:Save Fail-Safe Defaults <u>F7:O</u>	ESC:Exit F1:General Help ptimized Defaults

Например, здесь вы можете включить/отключить встроенную звуковую карту, поддержу USB-устройств ввода или выбрать режим RAID для создания массива жестких дисков.

Power Management Setup

В этом разделе собраны опции, отвечающие за электропитание и режимы энергосбережения компьютера. Практически все современные компьютеры позволяют осуществлять управление электропитанием непосредственно из операционной системы, но для этого требуется поддержка со стороны BIOS специализированного стандарты ACPI, режим, и функции которого, регулируются как раз в этом разделе.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2011 Award Software Power Management Setup		
ACPI Suspend Type ACPI LED Control Soft-Off by PWR-BITN PME Event Wake Up Resume by Alarm * Date(of Month) Alarm * Time(hh:mm:ss) Alarm HPET Support HPET Mode Power On By Mouse Power On By Mouse Power On By Keyboard * KB Power ON Password AC Back Function ErP Support	[S3(STR)] [Enabled] [Instant-Off] [Enabled] [Disabled] Everyday 0:0:0 [Enabled] [32-bit mode] [Disabled] [Disabled] Enter [Soft-Off] [Disabled]	Item Help Menu Level CS1(POS)] Set suspend type to Power On Suspend under ACPI OS CS3(STR)] Set suspend type to Suspend to RAM under ACPI OS
1↓++:Move Enter:Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6:Fail-Safe Defaults F7	ESC:Exit F1:General Help :Optimized Defaults

Так же здесь можно настроить действия, которые должны происходить при нажатии на кнопку питания, настроить условия включения ПК и его перехода к пониженному потреблению энергии или выхода из режима «сна».

PnP/PCI Configurations

В этом разделе находятся параметры управления технологии Plug and Play, отвечающей за распределение ресурсов между устройствами ПК и их быстрое конфигурирование, а так же настройки работы шины PCI. Как правило, данные функции с успехом выполняются системой и не требуют ручного вмешательства. Поэтому в современных компьютерах данный раздел может вовсе отсутствовать.

PC Health Status (H/W Monitor)

Современные материнские платы всегда оснащаются датчиками, контролирующими рабочие температуры и напряжения основных устройств, а так же скорости вращения вентиляторов системы охлаждения. Все их показатели как раз и отображаются в данном разделе.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2011 Award Software PC Health Status			
Reset Case Open Status	[Disabled]	4	Item Help
Case Upened Vcore	Yes 1.344V		Menu Level 🕨
Vtt Vcc3	1.100V 3.324V		[Disabled]
+120	12.220V		Don't reset case
DDR15V	1.680V		open status
Current System Tenperatur Current CPU Tenperature	°e 35°C 39°C		[Enabled] Clear case open status
Current CPU FAN Speed Current POWER FAN Speed	902 RPM 428 RPM		and set to be Disabled at next hoot
Current SYSTEM FAN1 Speed	Ø RPM		
Current SYSTEM FAN3 Speed	0 RPM		
CPU Warning Temperature CPU FAN Fail Warning	[Disabled] [Disabled]		
POWER FAN Fail Warning SYSTEM FAN1 Fail Warning	[Disabled] [Disabled]		
		E10 Cause I	C.F
F5:Previous Values F6:	Fail-Safe De	faults F7:0	timized Defaults

Помимо этого в PC Health Status можно управлять режимами работы вентиляторов и настраивать варианты оповещений на случаи возникновения перегрева, остановки вентилятора (кулера/cooler) или открытия крышки корпуса.

Frequency/Voltage Control

В данном разделе собраны параметры, отвечающие за установку рабочих частот и значений напряжений для процессора, оперативной памяти, видеокарты и других устройств. По умолчанию все частоты и напряжения имеют рекомендованные значения и настраиваются автоматически, что гарантирует надежную работу системы.

Dummy O.C	[Disabled]	Item Help
Extreme Cooling Memory Feature Voltage Control CPU Feature CPU Clock Ratio CPU Host Frequency(Mhz) Target CPU Frequency Target Memory Frequency MCH Strap CPU Uncore Frequency(Mhz) CPU Clock Skew Spread Spectrum PCIE Frequency(Mhz) OC Recovery	[Disabled] [Press Enter] [Press Enter] [20 X] [181] 3808Mhz(181×21) 1450Mhz [Auto] [Auto] [0 ps] [Disabled] [100] [Disabled]	Menu Level 🕨
Save Profile Load Profile	[Press Enter] [Press Enter]	

Тем не менее, значение некоторых параметров этого раздела можно изменять вручную. Это дает возможность «разогнать» процессор, память и прочие компоненты, заставив их работать на повышенных (недокументированных) частотах. Необходимо понимать, что с одной стороны, разгон позволяет увеличить общую производительность системы, а с другой – может вызвать сбои в работе ПК и стать причиной выхода из строя разогнанного железа (например, при установке завышенных значений напряжений).

CMOS Setup Utility - Copy MB Intel	yright (C) 1984-2011 (ligent Tweaker(M.I.T.	Award Software)
▶ M.I.I Current Status	[Press Enter]	Item Help
 Advanced Frequency Settings Advanced Memory Settings Advanced Voltage Settings Miscellaneous Settings 	LPress Enter] [Press Enter] [Press Enter] [Press Enter]	Menu Level 🕨
BIOS Version BCLK CPU Frequency Memory Frequency Total Memory Size	F6 100.32 MHz 4514.47 MHz 2140.24 MHz 16384 MB	
CPU Temperature	38.0 °C	
Vcore DRAM Voltage	1.344 V 1.680 V	
↑↓→+:Move Enter:Select +/-/PU/ F5:Previous Values F6:Fail	/PD:Value F10:Save -Safe Defaults F7:0	ESC:Exit F1:General Help ptimized Defaults

Load Fail-Safe Defaults

Это не раздел, а команда, сбрасывающая все настройки BIOS к значениям по умолчанию, при которых гарантируется стабильная работа всей системы. После выбора этого пункта перед вами откроется окно, в котором потребуется подтвердить сброс настроек нажатием клавиши «Y».



Load Optimized Defaults

Команда, устанавливающая значения настроек BIOS таким образом, чтобы бы была обеспечена оптимальная производительность компьютера с сохранением стабильности работы всех его компонентов. При этом параметры, которые подвергаются автоматическому изменению, зависят от модели системной платы и могут разниться.

Однако учтите, что такая оптимизация настроек в некоторых случаях может привести к нестабильной работе системы из-за несовместимости установленного оборудования. Тогда следует вернуться к настройкам по умолчанию при помощи команды Load Fail-Safe Defaults и попробовать настроить нужные параметры вручную.

Set Supervisor Password

Команда, которая позволяет установить, снять или изменить административный пароль, который используется для полного доступа ко всем настройкам BIOS, а так же при загрузке ПК.

<u>Set User Password</u>

Команда, устанавливающая пользовательский пароль, позволяющий получить доступ к просмотру значений параметров BIOS. То есть большинство настроек будет закрыто для редактирования. Так же данный пароль можно использовать при загрузке компьютера.

Save & Exit Menu (или F10)

Сохранить все настройки и выйти из меню конфигурирования CMOS.

Exit Without Saving

Выйти из меню конфигурирования СМОЅ без сохранения текущих настроек.

Дополнительно: Основные разделы AMI BIOS Setup.

Main

В этом разделе собраны главные настройки BIOS, к которым относятся время и дата, параметры установленных дисковых накопителей и общая системная информация (версия BIOS, модель процессора, объем установленной памяти). Таким образом, *Main* является практически полным аналогом уже знакомого нам раздела *Standard CMOS Futures*.

	BIOS SETUP UTILITY	
Main Advanced Power	Boot Tools Exit	
System Time System Date > Primary IDE Master > Primary IDE Slave > SATA 1 > SATA 2 > Storage Configuration > System Information	EXIT [23:56:18] [Tue 02/18/2014] : [Not Detected] : [Not Detected] : [ST500DM002-1BD142] : [Not Detected]	Use LENTER], LTABJ or ISHIFT-TABJ to select a field. Use [+] or [-] to configure system Time.
v02.58 (C) Copyri	ght 1985-2009, American Me	gatrends, Inc.

<u>Advanced</u>

Как правило, этот раздел имеет наибольшее количество опций для настройки компонентов и ПК и включает в себя сразу несколько значимых подразделов. Здесь находятся параметры, отвечающие за работу центрального процессора (*CPU Configuration*), оперативной памяти, видеоадаптера, чипсета (*Chipset*), шины передачи данных PCI и технологии Plug and Play (*PnP/PCI Configuration*, *PCI PnP*), встроенных периферийных устройств (*Onboard Device Configuration*), портов USB (*USB Configuration*) и другого оборудования.

Так же в этом разделе можно найти опции разгона, позволяющие вручную задавать значения частот и напряжений процессора, памяти, а так же шины PCI-E. В некоторых случаях, дополнительно пользователям доступна регулировка задержек ОЗУ (тайминги/латентность). Во многих моделях материнских плат, параметры, отвечающие за разгон, выносятся в отдельный подраздел (например, *JumperFree Configuration*) или даже самостоятельный раздел главного меню (*AITweaker, Overclocking* или *ExtremeTweaker*).

Из-за достаточного большого набора компонентов и разнообразия параметров, раздел *Advanced* практически не имеет унифицированной структуры. В зависимости от модели платы и разработчика BIOS, количество подразделов/настроек и их названия могут сильно разниться.

<u>Power</u>

Данный раздел по своему содержанию и сути идентичен разделам Power Management Setup и PC Health Status (H/W Monitor).

Здесь находятся параметры, отвечающие за электропитание и энергосбережение ПК, мониторинг рабочих температур и напряжений его основных компонентов, а так же контроля скоростей вращения вентиляторов.

<u>Boot</u>

Данный раздел отвечает за конфигурирование параметров загрузки компьютера. Именно здесь размещены настройки определения последовательности опроса загрузочных устройств и включение/отключение клавиши «Num Lock» (подраздел *Boot Settings Configuration*).

BIOS SETUP UTILITY								
Main Advanced Power	Boot	Tools	Exit					
Boot Settings	Specifies the Boot Device Priority sequence.							
► Boot Device Priority								
 Boot Settings Configuration Security 				A virtual floppy disk drive (Floppy Drive B:) may appear when you set the CD-ROM drive as the first boot device.				
				 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit 				
v02.58 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.								

Во многих случаях раздел Boot включает в себя подраздел Security, содержащий команды

установки, снятия или изменения административного и пользовательского паролей. В некоторых же версиях BIOS Setup параметры управления паролями могут быть вынесены в отдельный одноименный раздел.

<u>Tools</u>

Большинство системных плат от популярного производителя ASUS, содержит дополнительный раздел, в который помещаются вспомогательные инструменты для обновления BIOS (*EZ Flash 2*), отключения/включения мини-OC на ядре Linux (*Express Gate*), создания профилей индивидуальных настроек BIOS (*O.C. Profile*), а так же проверки подключения сетевого кабеля во время загрузки ПК (*AI NET 2*).

<u>Exit</u>

Этот раздел отвечает за выход из меню настроек BIOS и объединяет в себе такие команды как:

- *Exit & Save Changes* обеспечивает выход из программы с сохранением всех сделанных вами изменений.
- *Exit & Discard Changes* осуществляет выход из программы без сохранения всех сделанных изменений.
- *Load Setup Defaults* возвращает настройки BIOSк значениям по умолчанию (сброс к заводским настройкам).
- Discard Changes отмена сделанных изменений без выхода из программы.

BIOS SETUP UTILITY								
Main Advance	d Power	Boot	Tools	Exit				
Exit Options Exit & Save Char Exit & Discard Discard Changes	nges Changes				Exit system setup after saving the changes. F10 key can be used for this operation.			
Load Setup Defa	Save conf	iguratio k]	m changes [C	and exi	t now? elect Screen 11 Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit			
v02.5	8 (C) Copurio	ht 1985-	-2009, Ame	erican Me	gatrends, Inc.			

После выбора любой из вышеуказанных команд перед вами появится окно, в котором необходимо подтвердить ее выполнение, нажав клавишу «У», а затем «Ввод»

Контрольные вопросы:

- 1. Что такое BIOS?
- 2. Зачем нужно конфигурировать настройки BIOS и как зайти в меню конфигурирования?
- 3. Каких производителей BIOS вы знаете?
- 4. В каком пункте меню можно посмотреть текущие параметры и сконфигурировать настройки времени, даты, устройств HDD, FDD?
- 5. При загрузке компьютера выводится ошибка "CMOS Checksum Error" или подобные. Каковы могут быть причины этого?
- 6. Как сбросить настройки BIOS?
- 7. В какой момент (когда) можно попасть в меню конфигурирования СМОS?
- 8. Какие клавиши используются для входа в меню конфигурирования CMOS?
- 9. Как узнать, какую(-ие) клавишу(-и) нужно нажимать для конкретной материнской плате для попадания в меню конфигурирования?
- 10. Является ли память, хранящая настройки конфигурирования энергозависимой?
- 11. Что представляет собой батарейка, питающая CMOS память, т.е. ее вид и электрические характеристики?
- 12. Что делать если устройство не поддерживается на уровне BIOS? Какие могут быть варианты выхода из этой ситуации?